



BELMONDO®
Führring P

Verlegeanleitung BELMONDO® Führring P

Der Unterboden muss sauber, plan und ohne Löcher sein, eventuelle Unebenheiten müssen vor dem Verlegen der BELMONDO® Matten ausgeglichen werden.

Wir empfehlen folgende Werkzeuge zur Verlegung:

- Gummihammer zum Zusammenklopfen der Puzzleverbindungen

Achten Sie beim Verlegen der ersten Matten besonders darauf, dass die Abstände zur inneren und äußeren Begrenzung gleich groß sind, um eine eventuelle Schiefelage des Führings zu vermeiden. Legen Sie dazu am besten drei Matten aus, verbinden diese und richten sie noch einmal an den Begrenzungen aus.

Verlegen Sie anschließend den gesamten Ring, ohne die Matten zu stauchen oder zu dehnen, indem Sie die Puzzleverbindungen mit dem Fuß zusammentreten oder mittels eines Gummihammers zusammenklopfen. Durch das sehr exakt geschnittene Puzzle kann das Verpuzzeln bisweilen etwas streng gehen, doch durch den dichten Verbund ergibt sich eine beinahe nahtlose Oberfläche des Belags.

Beim Schließen des Ringes kann ein Ziehen oder Stauchen der Matten notwendig sein, doch die entstandenen Ungleichmäßigkeiten gleichen sich bei den ersten Verwendungen der Anlage aus.



BELMONDO®
Führring P



Wir beraten Sie gerne!

Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen.
Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage haftet werden.

Änderungen vorbehalten.